


フォンタブのご使用方法


ステップ1

フォンタブを、スマホケースとスマホの間に入れ込みます。
フォンタブ下部の接続部分をケース充電口から出します。



ステップ2

そのままスマホ本体に取り付けます。
D字型の金具にはお気に入りのネックストラップやキーホルダーを装着ください。



スマホケースの充電口のサイズや形状によってはご利用いただけないことがありますので、ご注意ください

充電口のフタがない

OK



ケースに覆われている